

AC/DC®



Uživatelská příručka

Důležitá bezpečnostní upozornění

1. Přečtěte si tyto pokyny a dodržujte je.
2. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající kapalině.
3. Čistěte pouze suchým hadříkem.
4. Neumisťujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo. Akumulátor nesmí být vystaven ani přímému slunečnímu záření.
5. Zařízení a přiložené kabely skladujte mimo dosah dětí.

Nabíjení

Před nabíjením se ujistěte, že napájecí kabel je v pořádku. Propojte sluchátka napájecím kabelem s nabíječkou USB (5V, min 500mA).

Po dobu nabíjení bude stavová LED svítit červeně. Po plném nabíti bude LED svítit modře.

Doba nabíjení je cca 3 hodiny.

FUNKCE:

- Streamování hudby ze smartphonu / tabletu
- Vestavěný akumulátor s výdrží až 14 hodin (v závislosti na hlasitosti reprodukce)
- Audio vstup 3,5 mm pro externí zdroj hudby
- Možnost přijímat hovory při spárování s mobilním telefonem
- Integrovaný mikrofon

Začínáme

Sluchátka jsou vybavena integrovanou baterií a je možné je provozovat bez napájení až 14 hodin. Pro zdroj hudby je možné využít přímé propojení audiokabelem, nebo bezdrátové připojení Bluetooth.

Streamování hudby přes Bluetooth je možné z jakéhokoliv zařízení, vybaveného podporou bezdrátové komunikace Bluetooth A2DP a hudebním přehrávačem. Běžně je možné připojit chytré telefony či tablety s iOS, Androidem, ale také notebooky a další zařízení.

Zapnutí: Stiskněte multifunkční tlačítko (7) po dobu 3 sekund, dokud stavová LED neproblikne 3x modře.

Režim Bluetooth

- Přiblížte se se svým zařízením na vzdálenost do cca 1m od sluchátek
- Zapněte sluchátka pomocí multifunkčního tlačítka jeho podržením po dobu 5 sekund. Tímto se sluchátka zapnou do režimu párování (je indikováno červeně modře blikající stavovou LED)
- Zapněte párování Bluetooth na Vašem zařízení (mobilním telefonu)
- Vyhledejte zařízení s názvem „S2“ a připojte se k němu. Pokud je vyžadováno heslo, zadejte „0000“.
- Zařízení je spárováno, je potvrzeno bliknutím LED modře.
- Při dalším běžném zapnutí (3 sekundy) je již zařízení připojeno automaticky.
- Čas pro provedení spárování je 3 minuty po zapnutí sluchátek v režimu párování.

Při odpojení z důvodu ztráty dosahu připojeného zařízení budou sluchátka signalizovat dvojitým pípnutím každých 20 sekund. Sluchátka se opětovně sami spárují, jakmile bude opět zařízení v dosahu.

Přijímání hovorů

Při připojení přes Bluetooth k vašemu mobilnímu telefonu lze přijímat během přehrávání hudby příchozí hovory.

Přijmutí hovoru: po signalizaci příchozího hovoru stiskněte krátce multifunkční tlačítko.

Odmítnutí hovoru: po signalizaci příchozího hovoru proveďte „dvojklik“ multifunkčním tlačítkem.

Ukončení hovoru: během příchozího hovoru stiskněte krátce multifunkční tlačítko.


Znovu vytočení posledního hovoru: proveďte „dvojklik“ multifunkčním tlačítkem

Hlasové vytáčení: dvojklikem na tlačítko „snížení hlasitosti“ spustíte hlasové vytáčení, můžete hlasem zadat volané číslo (tuto funkci musí podporovat váš mobilní telefon)

Režim externího zdroje hudby

Pro připojení vašeho přehrávače či jiného zdroje hudby ke sluchátkům použijte audio kabel, který je součástí dodávky. Sluchátka se automaticky přepnou z režimu Bluetooth do režimu přehrávání z audiovstupu a opačně.

Popis prvků a funkcí:



1. Nabíjecí micro USB port
2. Mikrofon
3. 3,5mm audio vstup
4. Hlasitost nahoru / další skladba
5. Hlasitost dolů / předchozí skladba
6. Stavová LED
7. Multifunkční tlačítko / přehrát / pozastavit

Ovládání při přehrávání

Přehrávání / pauza: Stiskněte jednou multifunkční tlačítko.

Procházení mezi skladbami: stiskněte a držte tlačítka pro hlasitost pro procházení mezi předchozí a další skladbou.

Nastavení hlasitosti: stiskněte krátce tlačítka pro hlasitost.

Resetování

Při potížích s připojováním, či potřebě resetovat nastavení připojení stiskněte a držte současně obě tlačítka hlasitosti po dobu 5 sekund, dokud stavová LED neblikne 3x modře. Sluchátka budou resetovány do továrního nastavení.

Upozornění na nízký stav baterie

Sluchátka vás v případě nízkého stavu baterie upozorní hlášením „battery low“ v případě, že je nutné okamžité nabití baterie. Prosím připojte sluchátka ihned k napájení, ochráníte tak baterii a zaručíte její delší životnost.

Technické parametry

Reproduktory:	40mm
Připojení:	Bluetooth / Externí zdroj hudby
Frekvenční rozsah:	20Hz – 20kHz
Impedance:	32ohm
Citlivost:	108dB
Doba standBy:	500hodin
Doba přehrávání:	až 14 hodin

AC/DC®

